Confort 300
Bedienungsanleitung
V.2.0

Inhalt

Sicherheitshinweise 47
Ihr Telefon 48
VORBEREITUNG 50
ANRUFFUNKTIONEN 53
TEXTEINGABE 54
Menüoperationen 55
Menüfunktionen 55
1. ANRUFEINSTELLUNGEN 55
2. NACHRICHTEN 56
3. ANRUFEN 59
4. KAMERA 59
5. AUDIOSPIELER 59
6. UKW FUNK 60
8. MULTIMEDIA 62
9. EINSTELLUNGEN 63
10. BENUTZERPROFILE 66
11. WEBDIENSTE 66
12. SOS-EINSTELLUNGEN 66
Pflege und Bewahrung 67
Pflege des Akkus 67
SICHERHEIT 67
TECHNISCHE HINWEISE 68

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diesen kurzen Leitfaden sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung kann gefährlich oder rechtswidrig sein. Ergänzende Informationen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

VERKEHRSSICHERHEIT

Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Parken Sie immer erst das Fahrzeug bevor den Telefon zu verwenden.

IM FLUGZEUG AUSCHALTEN

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich. Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Abflug aus.

IM KRANKENHAUS AUSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in der Umgebung von Krankenhäusern.

BEIM TANKEN AUSCHALTEN

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Tankstelle oder in der Nähe von Chemikalien und Treibstoffen.

IN EXPLOSIVEN UMGEBUNGEN AUSCHALTEN

Verwenden Sie das Telefon nicht in explosiven Bereichen. Bitte achten Sie Gesetze, Richtlinien und Normen.

INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

VERWENDEN DAS TELEFON IN EINER NORMALEN POSITION

Verwenden Sie das Telefon in der konventionellen Position, die in der Bedienungsanleitung erklärt wird. Berühren Sie nicht die Antenne wenn es nicht notwendig ist.

AKKUS UND ZUBEHÖREN

Verwenden Sie nur Akkus und Zubehören, die vom Originalhersteller produziert wurden. Verbinden Sie keinen nicht kompatibeln Produkt.

NOTANRUFEN

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon ein und im Betrieb ist; geben Sie die Notnummer ein und dann drücken Sie die Anruftaste. Das wird Ihre Lage bekannt machen. Beenden Sie nicht den Anruf bevor Sie die Erlaubnis bekommt haben.

Ihr Telefon

- **Telefon-Übersicht**

1. Hörer	2. Bildschirm	3. Soft Taste (links)
4. Anruftaste (SIM 2)	5. OK-Taste	6. Anruftaste (SIM 1)
7. Blitzendes Licht	8. Kopfhörer/ Ladegerät Anschluss	9. Navigationstaste
10. Soft Taste (rechts)	11. Kamera-Taste/ Verstärker	12. Endetaste/Ein-Taste
13. Zahlenblock	14. Lichtschalter	15. Kamera
16. SOS-Taste		

- **Tasten-Beschreibung**

Taste	Beschreibung
	Soft-Taste (links), Soft-Taste (rechts) Zeigt den Beschreibungstext auf der Taste im Bildschirm.

	Kamera-Taste/Verstärker Im Standby-Modus, drücken Sie diese Taste um Kamera-Modus einzutreten. Im Standby-Modus, drücken Sie lange diese Taste um den Verstärker zu benutzen.
	Anruf- / Antwortaste (Grün) Geben Sie die Nummer ein, dann drücken Sie die Sendetaste um einen Anruf zu tätigen. Drücken Sie diese Taste um einen eingehenden Anruf zu beantworten. Im Standby-Betrieb drücken Sie die Sendetaste um die Anrufliste anzuzeigen.
	Endetaste / Ein-Taste Drücken Sie lange um das Telefon ein-/auschalten; drücken Sie um ein Gespräch zu beenden/abzulehnen; um ein Menü zurückzukehren.
	Navigationstaste Drücken Sie nach oben, unten, links und rechts im Menü zu rollen oder browsen, in Seitebearbeitung um den Kursor zu verschieben.

- **Display-Symbole**

Symbole	Beschreibung
	Stärke des Empfangssignals von SIM1/ SIM2 Zeigt die Stärke des Empfangssignals Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist der Empfang
	Tasten-Sperre
	Neue SIM1-Mitteilung

	Neue MMS
	GPRS
	Aktivierte Anrufumleitung
	Verpasste Anrufe
	Kopfhörer angesteckt
	Akkuladenzustand Zeigt den Akkuladezustand an. Je voller der Balken ist, je mehr die verbleibende Ladung ist. Während des Ladevorgangs wird der Balken blitzen, solange der Akku nicht vollständig geladen ist.
	Stoppuhr ist ein
	Alarm Erscheint wenn der Alarm eingestellt und aktiviert ist.
	Alarm-Modus für eingehenden Anruf Klingeln
	Alarm-Modus für eingehenden Anruf Vibration
	Alarm-Modus für eingehenden Anruf Klingeln nach Vibration
	Alarm-Modus für eingehenden Anruf Vibration und klingeln

VORBEREITUNG

1. Installieren der SIM-Karte

- Bitte halten Sie Ihre SIM-Karte von Kindern fern
- Durch Kratzer oder Verbiegen kann die Karte beschädigt werden, gehen Sie daher mit der Karte stets

sorgsam um, wenn Sie sie installieren, entfernen oder verwenden.

- Bitte schalten Sie Ihr Telefon vor der Installation der SIM Karten aus, entfernen Sie den Verschluss und den Akku.

1. Drücken Sie auf die rückseitige Abdeckung oberhalb des Akkus und schieben Sie sie vom Telefon.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Stecken Sie die SIM Karten in die Buchse.
4. Legen Sie den Akku mit den Metallkontakten unten in die rechte Ecke ein.
5. Legen Sie die rückseitige Abdeckung an ihren Platz, auf der Rückseite des Telefons.

2. Installieren des Akkus

(1) Verbinden Sie die Metallkontakten des Akkus mit den Metallkontakten des Telefon, in der Akkuabteilung. Dann stecken Sie den Akku in Ihren Abteilung.
(2) Lassen Sie rutschen die rückseitige Abdeckung nach oben im Telefon, um die Abdeckung zu sichern.

3. Entfernen des Akkus

Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung, dann drücken Sie nach unten im Telefon und schieben Sie den Akku ins Zentrum, um den zu entfernen.
Wenn der Akku entfernt wird, können Einstellungen und die im Telefon oder in der SIM-Karte gespeicherten Daten verloren werden.

4. Laden des Akkus

Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an, und schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an.
Hinweis:
1. Während des Ladevorgangs,entfernen Sie NICHT den Akku, um den Kurzschluss des Akkus zu vermeiden.
2. Es ist normal, wenn sich der Akku während des Ladevorgangs leicht erwärmt.
3. Wenn der Akku leer ist, dauert es eine Weile bis die Ladeanzeige auf dem Bildschirm erscheint.

5. USB Verbindung

Wenn der USB-Kabel angesteckt ist, wird die Ladefunktion von

USB anfangen. Wenn eine Speicherkarte im Telefon enthalten ist, wird ein Popup-Fenster Ihnen fragen das Telefon neu zu starten um als USB Flash Disk zu benutzen oder nicht.

6. Ein-/Auschalten

Drücken und halten Sie die Ein-Taste um das Telefon ein-auszuschalten.

Wenn Sie PIN- oder Telefon-Code eingestellt haben, geben Sie sie ein.

7. Sicherheitscodes

PIN-Code

Die PIN (Personal Identification Number) kann andere davon abhalten, Ihre SIM ohne Ihre Erlaubnis zu verwenden. Normalerweise erhalten Sie die PIN zusammen mit der SIM Karte vom Netzbetreiber.

Geben Sie Acht bei Eingabe des PIN-Codes. Nach drei aufeinanderfolgend falschen Eingaben des PIN-Codes wird die SIM-Karte blockiert; Sie werden den PUK-Code benötigen, um die SIM zu entsperren. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Entsperrung unverzüglich an Ihren Netzbetreiber.

PIN2-Code

Der PIN2-Code ist erforderlich, um auf bestimmte Funktionen, zum Beispiel die Einstellung einer Kostengrenze für Gespräche, zugreifen zu können. Der PIN2-Code wird meist zusammen mit der SIM Karte geliefert. Geben Sie Acht bei Eingabe des PIN-Codes: wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN2 eingeben, wird die SIM-Karte deaktiviert, und Sie brauchen PUK2 einzugeben um die Code zu entsperren. Für weitere Einzelheiten bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

PUK-Code

Der PUK-Code (Personal Unlocking Key) wird benötigt, um eine deaktivierte PIN wieder zu aktivieren. Der PUK-Code wird meist zusammen mit der SIM Karte geliefert; wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. Halten Sie den PUK-Code in einer sicheren Stelle, werfen Sie ihn nicht weg. Beim Verlust Ihres PUK-Codes, wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.

Wenn Ihre SIM gesperrt ist, geben Sie den PUK-Code ein, um das Telefon zu entsperren. Wenn Sie zehnmal hintereinander

einen falschen PUK-Code eingeben, wird die SIM-Karte ungültig.

Telefonpasswort

Das Telefonpasswort ist ein 4 bis 8 Ziffern Sicherheitscode der kann andere davon abhalten, Ihr Mobiltelefon ohne Ihre Erlaubnis zu verwenden.

Die Anfangscode wird vom Hersteller auf 1122 eingestellt. Falls diese Funktion aktiviert ist, bei jedem Einschalten des Telefons muss die Entsperrcode eingegeben werden. Für Ihren Schutz, ändern Sie das standard Telefonpasswort so bald wie möglich. Vergessen Sie nicht Ihr Telefonpasswort.

ANRUFFUNKTIONEN

Anrufe tätigen

Nationale Anrufe tätigen

Geben Sie den Vorwahl und die Telefonnummer ein. Drücken Sie die Anruftaste um einen Anruf zu tätigen.

Vorwahl—Telefonnummer—P—Wahltaste.

Internationale Anrufe tätigen

Geben Sie den Landesvorwahl, die vollständige Telefonnummer mit Ortsvorwahl, und drücken Sie die Sendetaste um einen Anruf zu tätigen.

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Öffnen Sie die Kontakliste, wählen Sie die Telefonnummer und drücken Sie die Sendetaste um einen Anruf zu tätigen.

Anrufe von der Anrufliste aus tätigen

Im Standby-Modus, drücken Sie die Sendetaste um die Anrufliste anzuzeigen, rollen Sie in Nummern oder Namen, dann drücken Sie die Sendetaste um einen Anruf zu tätigen.

2. Einen Anruf beantworten

Wenn das Telefon einen Anruf bekommt, wird ein Fenster für die eingehende Anrufe auf dem Schirm angezeigt. Falls Sie diese Funktion aktiviert haben, erscheint die Telefonnumer im Fenster. Wenn die Telefonnumer nicht im Telefonbuch gespeichert ist, wird die Bezirknummer des Anrufers sie im Fenster anzeigen.

Anruftaste um den Anruf zu beantworten.

Im Fall von einem eingehenden Anruf während einer Operation im Untenmenü, erscheint ein neues Hinweisfenster und die Operation wird abgebrochen. Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird ein Symbol des verpassten Anrufs angezeigt bevor Sie auf den Startbildschirm zurückgehen.

3. Anrufoptionen

Während eines Gesprächs, können Sie entsprechend Ihrem Anrufstatus die gewünschte Optionen ändern. Die Anklopfen- und Anruf halten-Funktionen brauchen die Netzunterstützung.

Hier finden Sie einige Optionen: Tonhöhe, Neuer Anruf, Telefonbuch, Nachrichtenzentrum, Aufnahme, Hintergrundton, Stumm, DTMF, Einziges Gespräch halten und Einziges Gespräch beenden.

TEXTEINGABE

Sie können im Ihrem Telefon je nach Bedarf verschiedene Texte eingeben. Wenn Sie beispielweise eine Nachricht schreiben oder einen neuen Kontakt einfügen, können Sie zwischen verschiedenen Eingabemethoden wählen, wie ABC, abc...

Sie können Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen oder Satzzeichen einfügen.

Eingabemethoden wechseln

Im Texteingabebildschirm drücken Sie die Sym-Taste um die Eingabemethode zu wechseln.

Eingabemethode

Wechseln zu Groß/Kleinschrift-Modus.

Drücken Sie einmal eine Taste um den ersten Buchstaben auf der Taste einzugeben, zweimal um den zweiten Buchstaben einzugeben, usw.

Wenn Sie sich kurz halten, wird der letzte im Bildschirm angezeigte Buchstabe angenommen und Ihr Telefon wartet auf die nächste Eingabe.

Sonderzeichen eingeben

Drücken Sie die Alt-Taste um die Zeichen-Liste im Bearbeitungsmodus anzuzeigen.

Menüoperationen

Das Telefon bietet eine Menüreihe an. Sie können entsprechend Ihren Bedürfnissen im Menü wählen. In diesem Menü und Untermenü finden Sie die Funktionen, die Sie durch das Scrollen wählen können.

Menüfunktionen

1. ANRUFEINSTELLUNGEN

1.1 Anrufliste

Wählen Sie die Anrufliste im Menü um die Anrufliste anzuzeigen; Sie erhalten Hinweise über Verpasste, Gewählte, Beantwortete Anrufe, Anrufprotokoll löschen, Gesprächsdauer, Gesprächskosten, SMS- und GPRS-Zähler.

1.2 Allgemeine Anrufeinstellungen

Eingehende Anrufe auf voicemail oder auf andere Telefonnummer für SIM1/SIM2 umleiten.

Fünf verschieden Umleitungsmodi stehen Ihnen zur Verfügung; jeder Umleitungsmodus können Sie um einzuschalten, auszuschalten und zu suchen einstellen. Wenn das Telefon eingeschaltet ist, geben Sie entsprechend den auf dem Bildschirm angezeigten Hinweisen die Umleitungsnummer ein.

1.2.1 SIM1 (SIM2) Anrufeinstellungen:

- Anrufer-ID

Die folgenden Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung: “Durch Netzwerk eingestellt”, “ID verstecken”, “ID senden”.

- Anklopfen

Falls diese Funktion vom Ihren Netzbetreiber unterstützt ist, werden Sie beim einen eingehenden Anruf durch diesen Dienst benachrichtigt (auch wenn Sie mit einem anderen Anruf besetzt sind). Sie können den eingehenden Anruf annehmen, ablehnen oder nicht beachten.

Um diese Funktion zu aktivieren, bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. T

- Anrufumleitung

Anrufumleitung ist ein Netzwerkdienst; eingehende Anrufe werden auf eine andere Telefonnummer umgeleitet, um zu vermeiden, den Anruf zu verpassen.

Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen: Alle Sprachanrufe umleiten, Umleiten falls nicht erreichbar, Umleiten falls nicht geantwortet, Umleiten falls besetzt, Alle Datenanrufe umleiten, Alle umgeleitete löschen.

- Anrufsperre

Dieser Dienst benötigt die Unterstützung Ihres Netzanbieters; durch diese Funktion können Sie eingehende und ausgehende Anrufe beschränken.

- Linienwechseln

Durch dieses Menü können Sie zu Linie 1 oder Linie 2 wechseln.

1.2.2 Schwarze Liste

Fügen Sie die Nummern ein, mit denen Sie nicht verbindet werden wollen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

1.2.3 Automatische Wahlwiederholung

Durch diese Funktion können Sie eine Telefonnummer falls besetzt automatisch wählen lassen.

1.2.4 Kurzwahl

Die Kurzwahl ist eine Abkürzung, damit Sie die oft verwendeten Nummern wählen können. Stellen Sie die Kurzwahl-Nummern ein, um diese Funktion zu benutzen.

1.2.5 Gesprächsdauer anzeigen

Stellen Sie “ein” oder “aus” als Status.

1.2.6 Gesprächsdauer-Erinnerung:

Während eines Gesprächs, werden Sie einen Hintergrundton hören wenn die eingestellte Zeit verbringt ist.

1.2.7 Automatisches schnelles Ende

“Ein”, “Aus” und die Zeit einstellen.

2. NACHRICHTEN

2.1 Textnachricht

2.1.1 Nachrichten schreiben

Durch dieses Menü können Sie Nachrichten bearbeiten und senden; drücken Sie “Option” um eine der folgenden auszuwählen: Vorlage benutzen, Objekt hinzufügen, Nummer hinzufügen, Name hinzufügen, Lesezeichen hinzufügen, Eingabemethode. Wenn die Nachricht fertig ist, können Sie sie senden oder speichern.

2.1.2 Posteingang

In diesem Menü werden die empfangenen Nachrichten angezeigt. Im Fall einer neuen Nachricht, wird das Telefon klingeln und auf dem Bildschirm wird das Symbol der unfelesenen Nachricht angezeigt.

Drücken Sie die Ok-Taste im Nachrichtenmodus um zwischen den folgenden Funktionen zu wählen: antworten, löschen, bearbeiten, weiterleiten, kopieren, usw...

2.1.3 Postausgang

In diesem Menü werden die gespeicherten Nachrichten angezeigt. Drücken Sie die Ok-Taste im Nachrichtenmodus um die folgenden Funktionen zu verwenden: senden, bearbeiten, löschen, in Telefon/SIM kopieren, zu Telefon/SIM verschieben, alle löschen, alle kopieren, alle verschieben, Nummer verwenden, URL verwenden.

2.1.4 Vorlagen

Zehn vordefinierte Texten stehen Ihnen zur Verfügung; Sie können diese Vorlage bearbeiten oder löschen.

2.1.5 SMS-Einstellungen

Durch dieses Menü können Sie die folgenden Funktionen benutzen: Profileinstellungen, Allgemeine Einstellungen, Speicherstatus, Bevorzugter Speicher.

2.2 MMS

Diese Funktion benötigt die Unterstützung Ihres Netzanbieters. Vor die Verwendung dieser Funktion, stellen Sie sicher dass dieser Dienst von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird; wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

2.2.1 MMS schreiben

Im Untermenü “MMS schreiben” finden Sie verschiedene Optionen: An, Cc, Bcc, Betreff und Inhalt bearbeiten. Im Bearbeitungsmodus wählen Sie zwischen Fertig, Eingabemethode, Bild hinzufügen, Ton hinzufügen, Video hinzufügen, Anhang hinzufügen, Dia vorher hinzufügen, Dia nacher hinzufügen, Lesezeichentext hinzufügen, Vorschau und Diadauer.

Wenn die MMS bearbeitet ist, wählen Sie zwischen “nur senden”, “speichern”, “speichern und senden”, usw...

2.2.2 Posteingang

In Posteingang werden die empfangenen MMS gespeichert.
Im Fall einer neuen MMS, wird das Telefon klingeln und auf dem Bildschirm wird das Symbol der ungelesenen MMS angezeigt.
Wenn das Telefon die MMS heruntergeladen hat, wählen Sie zwischen zeigen, löschen, antworten, speichern, usw...

2.2.3 Postausgang

Im Postausgang werden die nicht gesendeten MMS gespeichert. In diesem Menü wählen Sie zwischen anzeigen, wieder senden, weiterleiten, löschen, alle löschen, in Entwürfe verschieben, Details verwenden, Eigenschaften verwenden.

2.2.4 Entwürfe

In diesem Speicher werden die nicht gesendeten MMS gespeichert, die Sie später lesen und senden können. In diesem Menü wählen Sie eine MMS aus der Liste und Sie finden diese Optionen: zeigen, senden, bearbeiten, löschen, alle löschen, als Vorlag speichern, Eigenschaften und Details benutzen.

2.2.5 Vorlagen

Ihr Telefon bietet Ihnen fünf vordefinierte MMS; Sie können sie anzeigen und verwenden.

2.2.6 MMS-Einstellungen

In diesem Menü wählen Sie Bearbeitungseinstellungen, Sendeinstellungen, Einstellungen abrufen, Einstellung filtern, Servereinstellungen und Speicherstatus.
Hinweis: Der freier Speicherplatz für neue MMS ist beschränkt; wenn der Platz nicht genug ist, löschen Sie einige alte MMS.

2.3 Voicemail-Server

Es handelt sich um ein Netzwerkdienst und es braucht die Unterstützung Ihres Netzanbieter.

2.4 Funknachricht

Mithilfe dieses Diensts werden öffentliche von Netzanbietern verbreitete Informationen gesendet. Wenn Sie ein Funknachrichtendienst verwerden, können Sie von Netzbetreiber Nachrichten über verschiedene Betreffe empfangen. Für weitere Einzelheiten, bitte setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

3. ANRUFEN

Telefonbuch

Im Telefonbuch finden Sie schnelle Suche, Kontakte suchen, neuen Kontakt hinzufügen, Alle kopieren, löschen, Anrufergruppen, weitere Nummern, Telefonbucheinstellungen, Anruferbild, Anruferklingelton. Wählen Sie eine Nummer, dann können Sie anrufen, IP wählen, SMS senden, MMS senden, anzeigen, bearbeiten, löschen, kopieren, Vkarte verschieben und senden, in schwarze Liste hinzufügen, in weiße Liste hinzufügen.

Hinweis:

Ein Anruferklingelton kann ausgewählt werden nur nachdem die Datei in Dateiverwaltung zur Klingeliste gesendet wird.

Mit der Funktion “Vom Telefon auf SIM-Karte kopieren” können Sie nur Nummer und Name kopieren. Nur die Datei im Telefonbuch kann als Gruppenmitglieder, Anruferbild, Anruferklingelton und Anrufervideo eingestellt werden.

4. KAMERA

Wählen Sie die Kamera im Menü um die Vorschau-Seite einzutreten. Drücken Sie die Soft-Tasten rechts oder links um die Belichtungsparameter einzustellen und rollen Sie auf oder ab mit der Taste um die Linsen zu regeln. Klicken Sie die kleinen auf dem Bildschirm angezeigten Symbole um die Effekteinstellungen, die Weißabgleichung, die Verzögerungszeit, die fort. Auslöser, den Szenenmodus, die Bildqualität, die Bildgröße einzustellen.

Im Vorschaumodus drücken Sie die linke Soft-Taste um die folgenden Optionen zu wählen: album, Bildeinstellungen, Weißabgleichung, Szenenmodus, Effekteinstellungen, Rahmen hinzufügen, Speicher und Standard wiederherstellen um die Parameter einzustellen. Drücken Sie die Mitteltaste um ein Foto einzunehmen.

5. AUDIOSPIELER

Wählen Sie den Audiospieler im Menü oder durch die Tastenkurzwahl um die Audiospielerfunktionen einzutreten. Rollen Sie die Navigationstaste auf um zu spielen oder zu pausieren und ab um MP3 abzubrechen; rollen Sie die

Navigationstaste links oder rechts um zum letzten oder nächsten Lied zu springen. Durch “Liste” öffnen Sie die Liedliste, dann drücken Sie “Option” um die in den folgenden Funktionen zu wählen: Wiedergabe, Detail, zu Klingeltöne hinzufügen, Aktualisierungsliste und Einstellungen.
Diese Optionen in Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung: “Wiedergabeliste” “Liste aktualisieren”, “Wiederholen”, “Shuffle”, “Hintergrundwiedergabe”, “Bluetooth Stereo output”, “Bluetooth Kopfhörer”, “Toeffekte”, “Spektrum Display” , “Liedanzeige”.
Hinweis: Wenn “Liste aktualisieren” geöffnet ist, wird die Wiedergabeliste automatisch von Telefon oder Speicherkarte entsprechend dem Speicher erstellt. Wenn “Liste aktualisieren” geschloßen ist, wird der Benutzer manuell die Datei in Wiedergabeliste erstellen oder löschen.

6. UKW FUNK

In UKW-Funkoberfläche rollen Sie mit links-/rechts-Taste um zwischen Funkanälen zu wechseln. Durch Rollen ab der Navigationstaste brechen Sie ab/wiedergeben Sie; rollen Sie auf um die automatische Suche einzutreten.

– Kanalliste

Sie können bis zu 20 Kanälen in diese Liste speichern.

– Manuelle Eingabe

Der UKW-Frequenz des Kanals wird direkt eingegeben.

– Automatische Suche voreinstellen

Alle Kanäle werden automatisch gesucht und in die Kanalliste gespeichert.

– Einstellungen

“Hintergrund-Wiedergabe” und “Lautsprecher” werden eingestellt.

Hinweise: Die USW-Qualität wird vom Gebiet der Funksendungen beeinflusst.

7. ORGANIZER

Sie können diese verschiedenen Funktionen des Telefons verwenden: Kalender, Abkürzungen, Weltuhr.

7.1 Bluetooth

Die folgenden Bluetooth-Operationen stehen Ihnen zur Verfügung:

Ein-/auschalten: Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie kein anderes Gerät mit dem Telefon verbinden möchten; schalten Sie Bluetooth ein, um andere Geräte mit dem Telefon zu verbinden.
Sichtbarkeit: Wählen Sie diese Funktion um zuzulassen, dass Ihr Gerät von anderen Geräten gefunden wird; falls Ihr Gerät nicht sichtbar ist, kann es nur mit einem vorher gepaarten Gerät verbindet werden.
Mein Gerät: Geben Sie die Liste der berechtigten Geräten ein, die sich mit Ihrem Telefon unmittelbar ohne einem Zugriffscode verbinden können.
Audiogeräte suchen: Suchen Sie in der Umgebung neue Geräte, die Sie in die Geräteliste hinzufügen können.
Mein Name: Geben Sie einen Gerätnamen ein. Dieser Name wird auf anderen Bluetooth-Geräten angezeigt.
Erweitert: Einige Info über Ihr Bluetooth werden angezeigt.

7.2 Alarm

Drücken Sie die Ok-Taste um die Einstellung einzutreten.

7.3 Kalender

Durch dieses Menü wird der Kalender auf dem Bildschirm angezeigt. Durch die Navigationstasten wird das Datum geändert und die entsprechende Änderungen im Kalender werden auf dem Schirm angezeigt.

7.4 Rechner

Benutzen Sie dieses Telefon als ein Rechner um einfache Berechnungen auszuführen. Mit Zahlenblock geben Sie die Nummern ein. "·"-Taste um Radixpunkt einzugeben.

7.5 Aufgabeliste

Die Aufgabeliste wird verwendet um die vom Benutzer eingegebenen Aufgaben zu erinnern. In Aufgabeliste drücken Sie die links Soft-Taste oder die Mitteltaste um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- Zeigen: Um die ausgewählte Aufgabeliste anzuzeigen.
- Hinzufügen: Um eine neue Aufgabeliste hinzuzufügen.
- Bearbeiten: Die ausgewählte Aufgabeliste bearbeiten.
- Löschen: Die ausgewählte Aufgabeliste wird gelöscht.
- Alle löschen: Alle Aufgabelisten werden gelöscht.
- V-Kalender senden: Aufgabeliste mit SMS, MMS, Bluetooth senden oder in eine Datei speichern.

Sie können eine Erinnerung durch einen Klingelton des Handys

einstellen; das Telefon wird an der Zeitpunkt klingeln und das Inhalt der Erinnerung zeigen.

7.6 Weltzeituhr

Über diese Option können Sie die aktuelle Uhrzeit von verschiedenen Weltstädten anzeigen, nachdem Sie die Zeitzone ausgewählt haben.

7.7 Dateiverwaltung

Mithilfe dieses Moduls können Sie Mediadateien browsen, den Speicherplatz überprüfen und Funktion formatieren. Betreffend die Mediadateien, stehen Ihnen diese Vorgänge zur Verfügung: zeigen, Kopie umbenennen, löschen, usw...

7.8 Einheitskonverter

Es kann zwei Einheiten konvertieren: Gewicht und Länge.

7.9 Währungskonverter

Geben Sie den Wert ein, dann können Sie die Währung konvertieren.

7.10 Stoppuhr

Zwei Stoppuhren stehen Ihnen zur Verfügung: typisch und vielfach.

8. MULTIMEDIA

8.1 Bildanzeiger

Durch dieses Menü können Sie die Bilder in der Liste anzeigen. Wenn Sie ein Bild ausgewählt haben, wählen Sie eine der folgenden Operationen: “zeigen”, “Styl browsen”, “weiterleiten”, “umbenennen”, “löschen”, “alle Dateien löschen”, “sortieren nach” und “speichern”.

Sie können das Bild an Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Anzeige beim Einschalten, Anzeige beim Auschalten, Telefonbuch und Bluetooth weiterleiten. Der Erfolg der Operation wird von einigen Faktoren wie die Bildschirmgröße beeinflusst.

8.2 Videoaufnahme

Drücken Sie die Ok-Taste um die Aufnahme anzufangen, drücken Sie die Ok-Taste wieder um zu pausieren, drücken Sie die links Soft-Taste zu beenden und speichern.

8.3 Videowiedergabe

Durch dieses Menü wird die Filmliste angezeigt; wählen Sie zwischen diesen Optionen: wiedergeben, weiterleiten,

umbenennen, löschen, alle Dateien löschen und sortieren nach. Während der Wiedergabe rollen Sie auf oder ab mit der Taste um Wiedergabegeschwindigkeit einzustellen, rollen Sie rechts oder links mit der Taste um den Anteil des Fortschritts zu regeln.

8.4 Tonaufnahme

Die Tonaufnahme unterstützt drei Formaten: WAV, AWB und AMR.

Wenn keine Aufnahmedatei im aktuellen Speicher angezeigt wird, drücken Sie die links Soft-Taste oder die Ok-Taste um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- Aufnahme: Die Aufnahme wird angefangt.
- Einstellungen: Das Speichergerät von Aufnahmedatei, Telefonspeicher oder T-flash Karte wird eingestellt. Stellen Sie Aufnahmeformat (AMR oder WAV) ein. Geben Sie die Aufnahmequalität, hoch oder niedrig.

Wenn die Aufnahmedatei im aktuellen Speicher angezeigt wird, drücken Sie die links Soft-Taste oder die Ok-Taste um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- Aufnahme：Die Aufnahme wird angefangen.
- Wiedergabe：Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben.
- Anhängen： Die Aufnahmedaten werden am Ende der ausgewählten Datei anhängt (Nur AMR Dateien unterstützen diesen Vorgang)
- Umbenennen：Die ausgewählte Datei wird umbenennt.
- Löschen：Die ausgewählte Aufnahmedatei wird gelöscht.
- Alle Dateien löschen： Alle Aufnahmedateien werden gelöscht.
- Einstellungen: Das Speichergerät von Aufnahmedateien, Telefonspeicher oder T-flash Karte einstellen. Aufnahmeformat, AMR, AWB oder WAV, einstellen. Die Aufnahmequalität, hoch oder niedrig, einstellen.
- Weiterleiten：Aufnahmedatei an Benutzerprofile, MMS, Bluetooth senden.

9. EINSTELLUNGEN

9.1 Dual SIM Einstellungen

Mithilfe dieser Funktion können Sie zwischen Dual SIM

geöffnet, nur SIM1 geöffnet, nur SIM2 geöffnet, Flugmodes wechseln.

9.2 Telefoneinstellungen

– Zeit und Datum

Heimstadt, Zeit, Datum, Zeit- und Datumsformat einstellen.

– Automatisches Ein- und Ausschalten:

Sie können 4 Mal Ein-/Auschalten automatisch einstellen, und das Telefon wird entsprechend den Einstellungen ein-/auschalten.

– Sprache

Die Sprache des Telefons wird ausgewählt.

– Bevorzugte Eingabemethoden

Der standard Eingabemethode in Textbearbeitung einstellen.

–Bildschirmeigenschaften

Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Anzeige beim Einschalten, Anzeige beim Auschalten einstellen.

– Begrüßungstext

Die Begrüßungstext bearbeiten.

– Gewidmete Taste

Durch dieses Menü ändern Sie im Standby-Modus die Kurzwahl der Navigationstaste.

– LCD-Hintergrundslicht

Stellen Sie den Dauer des Hintergrundslichts und die Farbhelligkeit.

9.3 Netzwerkeinstellungen

Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, um das Netz einzustellen wenn Sie im Roaming-Gebiet sind oder in einer Reise sind. In diesem Menü können Sie das Netz manuell oder automatisch auswählen. Bevor Sie diese Funktion verwenden, stellen Sie sich mit Ihrem lokalen Netzanbieter oder mit dem Roamingsdienst-Anbieter in Verbindung.

- Von einer Liste hinzufügen：Ein Netzwerk von einer PLMN Liste hinzufügen.
- Neu：Ein neues Netz hinzufügen.
- Priorität ändern：Netzwerkpriorität ändern.
- Löschen：Das aktuelle Netz löschen.

9.4 Sicherheitseinstellungen

Die Sicherheiteinstellungen können andere davon abhalten, Ihr Telefon oder Ihre SIM Karte ohne Ihre Erlaubnis zu verwenden.

Das voreingestellte Passwort ist 1122.

9.4.1 SIM1/SIM2 Sicherheiteinstellung

- SIM-Kartensperre

Beim jeden Einschalten des Telefons, benötigt das Telefon die Eingabe der PIN-Code (wenn diese Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird).

Hinweis: Nach drei aufeinanderfolgend falschen Eingaben des PIN-Codes wird die PIN blockiert, und sie kann vom PUK-Code freigegeben werden. Sie erhalten die PIN- und PUK-Codes zusammen mit der SIM-Karte. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter. Der voreingestellte PIN-Code ist 1234.

- Rufnummernbeschränkung

Wenn Ihre SIM-Karte Rufnummernbeschränkung unterstützt, werden Ihre Anrufe auf bestimmte Telefonnumern beschränkt. Wenn die Funktion aktiviert ist, können Sie nur nicht beschränkte Telefonnumern anrufen.

Hinweis: Um diese Funktion zu aktivieren benötigen Sie den PIN2-Code einzugeben. Sie können diesen Code von Ihrem Netzanbieter erhalten. Sofern die Rufnummernbeschränkung ein ist, wird das Telefonbuch nur die unbeschränkte Nummern zeigen.

- Gesperrte Rufnummer

Sofern Ihre SIM diese Funktion unterstützt, können Sie keine gesperrte Nummern anrufen. Wenn die Funktion aktiviert ist, können Sie die in der Liste der gesperrte-Rufnummern enthalten Nummern nicht anrufen.

Hinweis: Um diese Funktion zu aktivieren brauchen Sie den PIN2-Code einzugeben. Sie können diesen Code von Ihrem Netzanbieter erhalten. Sofern diese Funktion ein ist, wird das Telefonbuch die gesperrte Nummern nicht anzeigen.

- Passwort ändern

Mithilfe dieser Funktion ändern Sie PIN- und PIN2-Code.

9.4.2 Telefonsperre

Die Telefonsperre kann andere davon abhalten, Ihr Telefon ohne Ihre Erlaubnis zu verwenden. Wenn Sie die Telefonsperre eingestellt haben, wird der Sicherheitscode Ihnen beim jeden Einschalten gefragt.

9.4.3 Automatische Tastensperre

Im Standby-Modus drücken Sie die links Soft-Taste, durch Drücken der rechts Soft-Taste und dann ctrl-Taste werden die

Tasten gesperrt. Wenn die Tasten gesperrt sind, drücken Sie die rechts Soft-Taste und dann ctrl-Taste um die Tasten freizugeben.
Stellen Sie die automatische Sperrzeit im Untermenü dieser Funktion; die Tasten werden automatisch gesperrt wenn das Telefon nicht verwendet wird.

9.4.4 Sperrpasswort ändern

Sie können mithilfe dieser Funktion das Sperrpasswort ändern.

9.5 Standardeinstellungen wiederherstellen

Durch die Eingabe des Telefonsperrpassworts können Sie einige Telefonstandardeinstellungen wiederherstellen.

10. BENUTZERPROFILE

Durch die Benutzerprofile wird es bestimmt, wie Ihr Telefon klingelt, wenn Sie einen Anruf oder eine Nachricht bekommen, wie Ihr Tastenblock klingelt, wenn Sie eine Taste drücken, und mehr. Jedes verfügbare Profil kann gemäß den Standardeinstellungen verwendet werden oder kundenspezifisch angepasst werden. Wählen Sie das passendste Profil. Die folgenden sind die verfügbare Modi: Allgemein, Meeting, Draußen, Drinnen, Kopfhörer. Im Standby-Modus drücken und halten Sie die ctrl-Taste um zu Stummodus zu wechseln.

11. WEBDIENSTE

Ihr Telefon unterstützt WAP-Dienste; für die gebotenen Dienste wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter. Durch den Browser können Sie HTML Internetseiten besuchen.

12. SOS-EINSTELLUNGEN

12.1 Notrufnummer

Geben Sie die Notrufnummer, die ausgewählt werden soll.

12.2 SOS-Nachricht

12.2.1 Status des SOS-Nachrichtendiensts: EIN/AUS

Der SOS-Nachrichtendienst wird aktiviert/deaktiviert.
(Status des SOS-Nachrichtendiensts: Wenn die Funktion aktiviert ist, wird die gespeicherte Mitteilung automatisch an die Notrufnummer gesendet.)

12.2.2 SOS-Nachrichteninhalt
Bearbeiten Sie die Notmitteilung die gesendet werden sollte.

Pflege und Bewahrung

Pflege des Akkus
Dieses Telefon ist mit einem aufladbaren Akku als Energiequelle ausgestattet; wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte rechtzeitig auf, um den Akku besser zu bewahren. Lassen Sie zuerst die Ladung vollständig entladen.
Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, trennen Sie es von Steckdose und Telefon. Ein übermäßiges Entladen kann den Akku beschädigen. Lassen Sie nicht das Ladegerät länger als eine Woche zum Telefon oder zum Akku verbindet.
Die Temperatur kann die Leistung des Akkus beeinflussen: vor der Aufladung wärmen oder abkühlen Sie den Akku. Wenn die Akkutemperatur niedriger als 0°C und höher als + 45°C ist, kann der Akku nicht aufladen werden.
Verwenden Sie nur Batterien, die vom Originalhersteller produziert wurden. Ein Kurzschluss des Akkus jeglicher Art kann ernste Folgen haben, vermeiden Sie das.
Benutzen Sie keinen beschädigten Akku.
Bitte nutzen Sie das Telefon nicht bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, weil der Akku in diesem Fall nicht gut funktionieren wird.
Werfen Sie nicht den Akku ins Feuer. Bitte folgen Sie den beschriebenen Anweisungen an Orten für die Entsorgung alter Batterien.

Bewahrung
Halten Sie das Telefon von kleinen Kindern fern (Sie können einige winzige Gegenständein den Mund nehmen).
Verwenden Sie nicht das Telefon in feuchten Bereichen (Toiletten, Schwimmbäder…). Halten Sie das Telefon von Flüssigkeiten fern.
Zu niedrige (niedrigere als – 10°C) oder zu hohe Temperaturen (höhere als + 55°C) können das Telefon schwer beschädigen.

SICHERHEIT

Bitte nutzen Sie das Telefon innerhalb der Sicherheitsregeln und Richtlinien, die zum Schutz der Benutzers und deren

Umwelt angegeben wurden.

Verkehrsicherheit

Verwenden Sie nicht das Telefon beim Fahren. Außer Notfall, parken Sie immer erst das Fahrzeug bevor den Telefon zu verwenden. Bitte nutzen Sie das Telefon innerhalb der entsprechenden Regeln und Richtlinien.

Flugzeugsicherheit

Im Flugzeug schalten Sie Ihr Telefon aus wenn die Wanrzeichen gegeben werden. Verwenden Sie nicht das Telefon im Flugzeug, weil das Gerät Interferenzen verursachen kann, die die Leistung beeinträchtigen können. Ihr Gebrauch im Flugzeug ist ungesetzlich und es kann verfolgt werden. Dem Übertreter kann in der Zukunft verboten werden, das Mobiltelefon zu verwenden.

Umweltsicherheit

- Ihr Telefon ist ein Funkgerät, das Interferenzen mit elektronischen Artzgeräten verursachen kann. Achten Sie besonders auf mögliche Störungen in der Umgebung von Schrittmachern, Audiophonen, usw.
- Wir empfehlen Ihnen eine Entfernung von mindestens 15 cm zwischen dem Telefon und Ihrem Implantat. Für weitere Einzelheiten bitte wenden Sie sich an Ihren Artz oder an den Hersteller.

  Verwenden Sie nicht das Telefon in feuchten Gebieten.

TECHNISCHE HINWEISE

Hinweis: Die laufende Bedingungen des Diensts hängen von lokalem Netzwerk, SIM und dem Verhalten des Benutzers ab.

Warnung: Unsere Firma übernimmt keine Haftung für Vorfälle, die auf die Benutzung des Telefons unter Nichtbeachtung der oben aufgeführten Hinweise oder falschen Gebrauch zurückzuführen sind.

Hinweis: Unsere Firma behält sich das Recht vor, das Handbuch jederzeit und ohne weitere Ankündigung zu ändern. Die erwähnten oder in diesem Stoff verwendeten Handelsmarken gehöhren den entsprecheden Besitzern.